

TF409 Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, impulsförmige Störungen auszublenden?

Lösung: Noise Blanker.

Noise Blanker = Stör-Austaster

Diese Schaltungseinheit reagiert auf eine Störung indem sie die Störung als Startsignal zum sehr kurzzeitigen Unterbrechen des NF-Signals benutzt.

Stör-Austaster.