

TH307 Der Wellenwiderstand einer Leitung

Lösung: ist im HF-Bereich in etwa konstant und unabhängig vom Leitungsabschluß.

HF- Bereich meint den Bereich der Kurzwellen.
Bei VHF beginnen sich schon bei der Kabel-
herstellung Fertigungstoleranzen in geringem Maße
bemerkbar zu machen.

Je höher die Frequenz dann wird,
umso hochwertiger sollte daher das Kabel sein.